

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます
Attach


← 取り外します
Remove

→ 動かします
Move


↘ 向きに注意
Note The Direction

■ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) 接地状態の組み立て方

① 図のように各パーツを本体に取り付けます。



② アームド・アーマーDEを背面に取り付けます。



完成図



■アームド・アーマーBSの展開の仕方

● 図のように右手パーツを取り外し、アームド・アーマーBSを展開します。




完成図




■ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード) 浮遊状態の組み立て方

※接地状態からの組み替えになります。

① 図のように接地状態の足パーツから浮遊状態の足パーツに差し替えます。



② 図のように台座を組み立て、本体をセットします。



完成図



品目コード: 2616342

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

● 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。● 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。● 設定を忠実に再現してあるため、尖った部分や鋭い部分があります。商品を使用の際に思わぬケガをするおそれがありますのでご注意ください。また、小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かない場所に保管し、絶対に与えないでください。

〈使用上の注意〉 ● 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。● 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。