

VARIABLE FORMATION

SRX 取扱説明書



※画像はイメージです。
※画像はCGで作成されたものです。

© SRWOG PROJECT

※変形合体には別売りの「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] スーパーロボット大戦OG R-1&R-GUN」収録の「R-1」が必要です。

変形合体中に使用されているアイコン



①→②の順番で変形させる。

▼ 向きに注意

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色移り場合があります。












合体の前に・・・





・以下を行います。

- ①念動フィールドをオンにする。
- ②トロニウム・エンジンをフルドライブにする。
- ③「行くぜ！ ヴァリアブル・フォーメーション！」と叫ぶ。






※画像はイメージです。 ※画像はCGで作成されたものです。






15




13




※向きを変えます。

下から見た図

▲前




上から見た図




▼前

16




※向きを変えます。




※向きを変えます。


※向きを変えます。



17




※向きを変えます。




※向きを変えます。


※向きを変えます。




18




19




※向きを変えます。



20




※向きを変えます。




21

※向きを変えます。18




20 ※向きを変えます。





22


21 ※向きを変えます。





下から見た図




下から見た図



23




※向きを変えます。




※向きを変えます。

※向きを変えます。

※向きを変えます。




24




22 ※向きを変えます。

※向きを変えます。23





25


24 ※向きを変えます。




下から見た図






下から見た図









※2-I (19) パーツを取り付けることで胸部が開かないように固定することもできます。



※向きを変えます。





※向きを変えます。




※変形の途中でパーツが外れた場合は内部のジョイントを引き出し、取り付け直してください。

下から見た図




30




※先に取り外します。

L

※向きを変えます。



M ※向きを変えます。




※先に変形させます。

※向きを変えます。


※ジョイント穴が上を向いていることを確認してください。

※向きを変えます。

※向きを変えます。




31




30


※向きを変えます。



※向きを変えます。





※変形の途中でパーツが外れた場合は内部のジョイントを引き出し、取り付け直してください。




下から見た図

変形前

変形後




32





31 ※向きを変えます。

33



※R-3パワードの完成状態から始めます。





34






35



36





37




38

※R-3の足をよけながら取り付けます。





下から見た図




39

※向きを変えます。


内側から見た図



※向きを変えます。



内側から見た図





40

a

※向きを変えます。


※前腕部前面を残したまま腕を伸ばします。



41

d


※前腕部前面を残したまま腕を伸ばします。




42

39 ※向きを変えます。


40 ※向きを変えます。



41 ※向きを変えます。



43






44



※腰パーツを選んで取り付けます。

<R-3変形腰パーツ>

43 ※向きを変えます。



<SRX専用腰パーツ>





45

※先に変形させます。




X ※向きを変えます。



※向きを変えます。


46




45 ※向きを変えます。

47

※先に変形させます。




46





48

※先に変形させます。




47 ※向きを変えます。

後ろから見た図

※反対側も同様に
変形させます。


49



※先に変形させます。




※向きを変えます。Y



※向きを変えます。



50

49 ※向きを変えます。




51


※ 先に変形させます。




52



後ろから見た図


※ 反対側も同様に
変形させます。

※ 先に変形させます。




※ 向きを変えます。51

53




※ 向きを変えます。

< SRX専用腰パーツの場合 >




54

53 ※ 向きを変えます。




29 ※ 向きを変えます。

55




56




57

下から見た図


※この部分に取り付けます。




※取り付けにくい場合は、
R-1の頭部を外して
取り付けください。



※向きを変えます。



天下無敵の
スーパーロボット!




ここに見参!!

※画像はイメージです。
※画像はCGで作成されたものです。

台座の連結・使い方


1



※2-S②と3-W⑩は別売りの「SRX 天下無敵のオプションパーツセット」と組み合わせる際に使用します。

2


※高さを変えることができます。




※向きを変えます。

SRX用支柱

※角度を変えることができます。




※角度を変えることができます。




※レバーを戻す時は位置を合わせます。



※図の位置に取り付けます。





3




2 ※向きを変えます。

完成!




Z・O・ソード用台座の使い方

※Z・O・ソード用台座を使用してディスプレイすることができます。





Z・O・ソードの持たせ方

Z・O・ソード用持ち手






Z・O・ソード




Z・O・ソードのディスプレイ

※ 台座の連結状態から始めます。




テレキネシス・ミサイル発射の再現



SRXの右脚

※左脚も同様に展開できます。




ハッチ

※ハッチを取り外すことで
外しやすくなります。

テレキネシス・ミサイル用
エフェクトパーツ

テレキネシス・ミサイル




※同様に発射の再現ができます。

※左脚も同様に発射の再現ができます。

台座(小)の使い方

※テレキネシス・ミサイルは台座(小)を使用してディスプレイすることができます。



SRXの右脚

台座(小)

※左脚も同様に発射の再現ができます。

