



アンダーゲート
余分な箇所を切り取ってください。



① → ② の順番で組み立てる。



切り取り注意
誤って切り取らないよう気をつけます。

向きに注意

1

E① E② F⑪ F⑩

2

F① F⑦ C③

横から見た図

3 彩色済みパーツ
彩色済みパーツ

1 2

彩色済みパーツ

4

A⑫ C② F⑫

4 ※向きを変えます。

5

A⑯

横から見た図

6

A⑰

横から見た図

7

A⑪

8

A⑨ A④ A⑧ A⑥

※先に組み立てます。

※向きを変えます。

上から見た図

前から見た図

9

A⑩ A③ A⑦ A⑥

※先に組み立てます。

※向きを変えます。

上から見た図

前から見た図

7 ※先に組み立てます。

E⑫ E⑨ E⑳

※先に組み立てます。

E⑲

8

B⑫ A⑤ B⑩

横から見た図

9 ※先に組み立てます。

F③ A①

※穴の狭い方を
上にします。

※先に組み立てます。

C⑳ C⑱

10

D② F⑨ F⑧

※向きを変えます。

8 ※先に組み立てます。

E⑪ E⑳ E⑨ E⑯

※先に組み立てます。

E⑬ A② E②

9

B⑨ A⑤ B⑪

横から見た図

※先に組み立てます。

F③ A①

※穴の狭い方を
上にします。

※先に組み立てます。

C⑳ C⑱

10

D① F⑧ F⑨

※向きを変えます。

11

B① B⑧ B⑬ B⑯

上から見た図

10

C① C⑳ C⑱ E⑭

※向きを変えます。

10

A⑭ A⑮ A⑬ C⑳

※向きを変えます。

11

E③ E⑳ E⑤ E⑩ E⑥

上から見た図

横から見た図

12

B⑳ B① B⑧ B⑬

上から見た図

13

D⑤ C⑳ C⑱ D④

※向きを
変えます。

14

B⑱ D④ D⑤

シール②

14

E⑮ E⑳ E⑥

上から見た図

シール④

15

上から見た図

横から見た図

上から見た図

16

上から見た図

17

※向きを変えます。

シール②

18

上から見た図

シール④

19

上から見た図

※先に動かします。

下から見た図

※後ろ側も同様に取り付けます。

9

※向きを変えます。18

20

※先に組み立てます。

ニンジャソード
パーツ

19 ※向きを変えます。

※向きを変えます。

21 C23, C7, C15

22 C23, C16, C6

23 C23, C13, C18

24 C23, C17, C14

25 C8, C11

26 C9, C12

完成!

怒り爆発II再現パーツ

シール③

平手

ポーズ手

武器持ち手

手首の交換

※左手も同様に交換できます。

武器の持たせ方

武器持ち手

上から見た図

※左手にも同様に持たせることができます。

上から見た図

※向きを変えて持たせることもできます。

サムライマンへの変化

1 //この「青ニオ」めが!!

怒り爆発II
再現パーツ

2

※向きを変えます。

1

下から見た図

※パーツが外れにくい時はこの部分を下から細い棒で押してください。

※1の手順はお好みで行います。

3

パバッとかわるぜ!!

※背中パーツを後ろに倒すことでサムライマンの頭部が現れます。

2

※向きを変えます。

3

※向きを変えます。

前から見た図

※首のパーツを引き出すことで可動範囲が広がります。

※ニンジャマンの頭部に戻す時は首を縮めておきます。

※首を引き出したまま変化させるとうまく変化できませんのでご注意ください。

2

※向きを変えます。

1

B

3

※向きを変えます。

4

※向きを変えます。

3

※ニンジャマンの頭部に戻す時も同様に3の手順を行います。

サムライジャベリンの持たせ方

4

3

※向きを変えます。

武器持ち手

武器持ち手

B

※左手にも同様に持たせることができます。

完成!

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

使用上の注意

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。