



△ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

＜使用上の注意＞

- 本商品には、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
 - パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
 - 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。※画像はイメージです。
※番号の順に組み立ててください。※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※画像は塗装してあります。

組み立て中に使用
されているアイコン



アンダーゲート
パーツの裏側にもゲートがあります。
余分な箇所を切り取ってください。



切り取り注意
誤って切り取らないよう
気をつけます。



向きに注意

パーツリスト

Aパーツ

Bパーツ

Cパーツ


Dパーツ

Eパーツ

※画像と商品とは、形状が多少異なりますのでご了承ください。


1 頭部の組み立て

※番号の順に組み立ててください。




2 胴体の組み立て


① ※番号の順に組み立ててください。




③




④



⑤




⑥




3 右腕の組み立て

① ※番号の順に組み立ててください。




②




4 左腕の組み立て


① ※番号の順に組み立ててください。



②




5 上半身の組み立て




③ 右脚の組み立て


① ※番号の順に組み立ててください。




②




③




④



⑤




⑥




⑦ 左脚の組み立て


① ※番号の順に組み立ててください。




②




③




④



⑤



⑥



■ 完成

チェンソーマン

※Rの刻印
横から見た図

※Lの刻印
横から見た図


※向きを
変えます。

⑤で作った上半身

⑥で作った右脚


⑦で作った左脚

⑧ ギミックの説明




⑨ パーツの組み換え

※別売りの「SMP Kit Makes Pose チェンソーマン 2.デンジ&ボチタ」のパーツと組み換えることができます。



⑩ スターターロープの付け方

※別売りの「SMP Kit Makes Pose チェンソーマン 2.デンジ&ボチタ」のパーツを取り付けることができます。





チェンソーマン

2. デンジ & ポチタ

取扱説明書

【注意】 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。
対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

＜使用上の注意＞

- 本商品には、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
 - パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
 - 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- ※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。※画像はイメージです。
※番号の順に組み立ててください。※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。
※画像は塗装してあります。

組み立て中に使用 されているアイコン



アンダーゲート
パーツの裏側にもゲートがあります。
余分な箇所を切り取ってください。




切り取り注意
誤って切り取らないよう
気をつけます。




向きに注意

パーツリスト


Aパーツ




Bパーツ




Cパーツ



Dパーツ



Eパーツ




Fパーツ




Hパーツ



Kパーツ



Lパーツ



Iパーツ



Jパーツ




※画像と商品とは、形状が多少異なりますのでご了承ください。


※C-7・C-20各2個／K-1・K-2各1個／G-3／G-5は予備です。

1 頭部の組み立て



① ※番号の順に組み立ててください。




②



デンジベロ出し顔





③






2 胴体の組み立て


① ※番号の順に組み立ててください。





②




③





④



⑥





⑦





3 右腕の組み立て

※番号の順に組み立ててください。




4 左腕の組み立て

※番号の順に組み立ててください。




5 右脚の組み立て


① ※番号の順に組み立ててください。




②



③




④




6 左脚の組み立て

① ※番号の順に組み立ててください。




④




7 ポチタの組み立て


① ※番号の順に組み立ててください。




②




③




④




⑤




⑥



⑦




完成




8 パーツの交換

フェイスパーツ

※番号の順に組み立ててください。




胸パーツ




手首パーツ

※左手も同様に交換できます。




9 ポチタの持たせ方

① ※番号の順に組み立ててください。



② ※説明のため、①を省略しています。



10 パーツの組み換え

※別売りの「SMP Kit Makes Pose チェンソーマン 1.チェンソーマン」のパーツと組み換えることができます。

