




1 ※番号の順に組み立てます。




2 ※番号の順に組み立てます。




3 ※番号の順に組み立てます。




5 ※番号の順に組み立てます。




6 ※番号の順に組み立てます。




7 ※番号の順に組み立てます。




8 ※番号の順に組み立てます。




9




10 ※番号の順に組み立てます。




11 ※番号の順に組み立てます。




12 ※番号の順に組み立てます。





13 ※番号の順に組み立てます。








14










15 ※番号の順に組み立てます。



16 ※番号の順に組み立てます。



17 ※番号の順に組み立てます。



△注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。
 ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 ●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
 ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。


〈使用上の注意〉
 ●本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
 ●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
 ●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。


マックスビクトリーロボ

マックスシャトルへの変形

※マックスライナーから始めます。





完成!



変形完了!! マックスシャトル

ライナーボーイへの変形


※マックスライナーから始めます。



※向きを変えます。


完成!

**完成!!
ライナーボーイ**




マックスフォーメーション準備状態


※マックスシャトルの状態にしておきます。



スーパーミニプラ 緊急合体
ビクトリーロボ (別売り)




上から見た図




完成!

**完成!!
マックスフォーメーション準備状態**




マックスフォーメーション


1 ※マックスフォーメーション準備状態から始めます。




2




3




4





5 ※番号の順に動かします。





6




7







8




9 ※番号の順に動かします。




10



マックスノバモード



収納状態パーツへの交換



※使わないパーツが取り付けられます。

