



7 左脚の組み立て

① ※番号の順に組み立ててください。




② ※番号の順に組み立ててください。

※先に組み立てます。




③

※先に組み立てます。
※A-3 パーツにはいずれか2カ所にアンダーゲートがあります。




※向きを変えます。



④

※先に組み立てます。




※向きを注意!



⑤ ※番号の順に組み立ててください。

※先に組み立てます。
※A-4 パーツにはいずれか2カ所にアンダーゲートがあります。




※向きを注意!



⑥

※A-5 パーツにはいずれか2カ所にアンダーゲートがあります。



⑦

※先に組み立てます。
※C-3 パーツにはいずれか2カ所にアンダーゲートがあります。



⑧

※先に組み立てます。



③ 本体の組み立て


④ で作った右腕

⑤ で作った左腕

⑥ で作った右脚

⑦ で作った左脚

完成



★ 肘を曲げる際は、前腕の向きを調整してください。

※画像はイメージです。

■ スクリュークラッシャーパンチ

※先端に注意して組み替えます。



※向きを変えます。



※先に組み立てます。



※先に組み立てます。




※画像はイメージです。


■ シングルハーケン

※番号の順に組み立ててください。

※先に組み立てます。 ※2個作ります。



※向きを注意!




※先に組み立てます。



※向きを変えます。




※先に組み立てます。



※向きを変えます。



※先に組み立てます。



※向きを変えます。




■ ダブルハーケン

※番号の順に組み立ててください。

※先に組み立てます。




※向きを注意!




※先に組み立てます。




※向きを変えます。




※先に組み立てます。



※向きを変えます。



※先に組み立てます。



※向きを変えます。



SHOKUGAN
MODELING
PROJECT

グレンダイザー
GRENDIZER U

取扱説明書



Go Nagai/Dynamic Planning・Project Grendizer U

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

＜使用上の注意＞

- 本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
- パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。※画像はイメージです。※番号の順に組み立ててください。

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。※画像は塗装してあります。

組み立て中に使用
されているアイコン

アンダーゲート
パーツの裏側にもゲートがあります。
余分な箇所を切り取ってください。

切り取り注意
誤って切り取らないよう気をつけます。

※画像は説明用のイメージです。色や形状が商品と多少異なりますのでご了承ください。

… パーツの向きや形状に注意します。

パーツリスト

A1パーツは左右で形状が
異なっております。
図を参考に組み立ててください。

Aパーツ

Bパーツ

Cパーツ

Dパーツ

Eパーツ

Fパーツ

Gパーツ

Hパーツ

Iパーツ

Jパーツ

Kパーツ

EX-1 EX-2 EX-3 EX-4 EX-5

シール

1 頭部の組み立て

2 胴部の組み立て

3 腰部の組み立て

1 ① EX-1 EX-2 EX-3 EX-4

2 ② 番号の順に組み立ててください。 ③ ※先端に注意してください。 EX-4

3 ① E-3 F-4 D-1 ② ※番号の順に組み立ててください。 ※先に組み立てます。 B-1 C-2 C-1 ③ ※向きを変えます。 I-2 I-3 ※向きに注意! ※向きに注意! 外側から見た図 ④ ※番号の順に組み立ててください。 ※先に組み立てます。 J-10 C-7 J-9 C-8 J-8 J-7 ⑤ ※先に組み立てます。 J-8 J-7

3 ① E-6 F-1 B-3 ② ※番号の順に組み立ててください。 ※向きを変えます。 C-6 C-5 C-9 ③ ※向きに注意! EX-5 B-2

1 ① E-6 F-1 B-3 2 ② ※番号の順に組み立ててください。 ※向きを変えます。 C-6 C-5 C-9 ③ ※向きに注意! EX-5 B-2

1 ① E-6 F-1 B-3 2 ② ※番号の順に組み立ててください。 ※向きを変えます。 C-6 C-5 C-9 ③ ※向きに注意! EX-5 B-2

4 右腕の組み立て

5 左腕の組み立て

1 ① ※番号の順に組み立ててください。 ※向きに注意! 横から見た図 ② ※番号の順に組み立ててください。 ※先に組み立てます。 E-5 E-1 E-11 E-10 ③ J-6 ※向きに注意! 横から見た図 G-5 ④ ※先に組み立てます。 E-12 E-18 ⑤ () はパーツラ面の番号です。 ※向きを変えます。 シール 04 03 K-3 (R3) K-1 (R1) K-2 (R2) ⑥ ※向きを変えます。 シール 01 03 K-10 (R6) K-4 (R4) K-5 (R5) K-9 (R8) ⑦ ※向きを変えます。 シール 01 K-8 (R7) K-9 (R8) ⑧ ※番号の順に組み立ててください。 ④・① ※先に組み立てます。 G-11 G-7 G-9 H-9 H-8 ※手首はお好みで付け替えてください。

5 ① ※番号の順に組み立ててください。 ※向きに注意! 横から見た図 ② ※番号の順に組み立ててください。 ※先に組み立てます。 F-6 F-2 F-9 F-8 ③ J-5 ※向きに注意! 横から見た図 G-5 ④ ※先に組み立てます。 F-13 F-7 ⑤ () はパーツラ面の番号です。 ※向きを変えます。 シール 08 09 K-11 (L1) K-13 (L3) K-12 (L2) ⑥ ※向きを変えます。 シール 06 08 K-14 (L4) K-16 (L6) K-15 (L5) ⑦ ※向きを変えます。 シール 06 07 K-6 (L7) K-7 (L8) K-13 (L3) K-12 (L2) ⑧ ※番号の順に組み立ててください。 ⑥・① ※先に組み立てます。 G-8 G-6 G-10 H-3 H-4 ※手首はお好みで付け替えてください。

6 右脚の組み立て

7 左脚の組み立て

1 ① ※番号の順に組み立ててください。 F-10 F-12 F-3 F-11 ② ※番号の順に組み立ててください。 ※先に組み立てます。 F-15 F-16 J-2 J-1 ③ ※先に組み立てます。 ※A-3 パーツにはいずれか2カ所にアンダーゲートがあります。 シール 11 ※先に貼ります。 横から見た図 A-3 G-1 ※向きを変えます。 ④ ※先に組み立てます。 F-18 D-2 ⑤ ※番号の順に組み立ててください。 ※先に組み立てます。 ※A-4 パーツにはいずれか2カ所にアンダーゲートがあります。 シール 12 ※先に貼ります。 横から見た図 G-2 A-4 ⑥ ※A-5 パーツにはいずれか2カ所にアンダーゲートがあります。 A-1-R A-5 ⑦ ※先に組み立てます。 ※C-3 パーツにはいずれか2カ所にアンダーゲートがあります。 C-3 C-4 B-4 B-5 ⑧ ⑥・⑥ ※穴の形状に合わせます。