


※画像はCGで作成されたものです。※画像と商品は多少異なりますのでご了承ください。※番号の順に組み立ててください。

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。









- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様がついて飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

<使用上の注意>
●本商品は、組み立てにニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。
●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。






※画像はイメージです。


パーツリスト



※画像は説明用のイメージです。
形状が商品と多少異なりますのでご了承ください。



6 本体の組み立て



7 翼の組み立て

① B-16 C-9 C-4

② A-14

③ B-11

④ C-10 B-17 C-5

⑤ A-13

⑥ B-12

⑦ ⑦・③ ⑥ ※向きを変えます。

⑧ ⑦・⑥ ※向きを変えます。

8 飛翔剣の組み立て

① F-8 右腕

※左手も同様に持たせることができます。
※説明のため、一部イラストを省略しています。

完成!

※画像はイメージです。

② ※先に組み立てます。
B-1 B-10 C-8

③ ※先に組み立てます。
飛翔剣

9 影ランチャーの展開

①

②

※画像はイメージです。

10 鳥形態

① ※説明のため、一部イラストを省略しています。
右腕 ① ② ※[握り手]にしておきます。
※向きを変えます。

② 左腕 ② ① ※[握り手]にしておきます。
※向きを変えます。

遊び方

③ フロントスカート ② ※フロントスカートを動かしながら下げます。
※反対側も同様に動かします。
横から見た図

④ フロントスカート ②

※両脚を開き、フロントスカートを避けながら後ろに動かします。

⑤ ※先に変形させます。
② ① ② ② ② ②

※向きを変えます。

⑧・③

⑥ ※向きを変えます。
② ① ②

⑦ ※開閉します。

※画像はイメージです。

11 スカイゴルドランへの変形合体

①

② ※向きを変えます。
② ① ② ① ② ① ② ①

③

④ ※フロントスカートを避けながら両脚を前に動かします。
※向きを変えます。

⑤ ※向きを変えます。

⑥ ※向きを変えます。
11・①

⑦ SMP 黄金勇者ゴルドラン (別売り)

※向きを変えます。

※画像はイメージです。