



1. ガヴ マスターモードA^{エー}
2. ガヴ マスターモードB^{ビー}
3. ガヴ オーバーモードA^{エー}
4. ガヴ オーバーモードB^{ビー}
5. ヴラム アラモードモードA^{エー}
6. ヴラム アラモードモードB^{ビー}
7. ベイク ブレイクツキーフォームA^{エー}
8. ベイク ブレイクツキーフォームB^{ビー}
9. ビターガヴ バキバキスティックフォーム/
マーブルブレイクツキーフォームA^{エー}
10. ビターガヴ バキバキスティックフォーム/
マーブルブレイクツキーフォームB^{ビー}

品目コード：2800182

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

- 可動部分・取付部分のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。



くちにいない



使用上の注意

- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上におかないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

1.ガヴ マスターモードAのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List




← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction




1.ガヴ マスターモードAのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



だいざ つか かと
台座の使い方






2.ガヴ マスターモードBのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction




※パーツを外してシールを貼ります。



※台紙からはがす時にやぶれないようご注意ください。




※シールを貼った後、再度パーツを取り付けます。



1.ガヴ マスターモードA / 2.ガヴ マスターモードBの組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



【ガヴ マスターモードの完成】









※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

3.ガヴ オーバーモードAのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction






3.ガヴ オーバーモードAのシールの貼り付け・組み立て


記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction


※パーツを外してシールを貼ります。



※シールを貼った後、再度パーツを取り付けます。








だいざつかかた
台座の使い方



4.ガヴ オーバーモードBのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



3.ガヴ オーバーモードA / 4.ガヴ オーバーモードBの組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction





【ガヴ オーバーモードの完成】



5. ヴラム アラモードモードAのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List





← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction




5. ヴラム アラモードモードAのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction





だいざ つか かの
台座の使い方



6. ヴラム アラモードモードBのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



5.ヴラム アラモードモードA / 6.ヴラム アラモードモードBの組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction




【ヴラム アラモードモードの完成】



7. バイク ブレイクッキーフォームAのシールの貼り付け・組み立て


記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



7 ※タグを切り取ります。

※ビターガヴ ブレイクッキーフォームしようで使用します。







※ビターガヴ バキバキスティックフォームおよび
ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームしようでも使用します。

7. ベイク ブレイクッキーフォームAのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



8. ベイク ブレイクッキーフォームBのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



7.バイク ブレイクッキーフォームA / 8.バイク ブレイクッキーフォームBの組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction








【バイク ブレイクッキーフォームの完成】



9. ビターガヴ バキバキスティックフォームAのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List






← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction




9. ビターガヴ バキバキスティックフォームAのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction








だいざ つか かつ
台座の使い方



10.ビターガヴ バキバキスティックフォームBのシールの貼り付け・組み立て

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



9.ビターガヴ バキバキスティックフォームA/10.ビターガヴ バキバキスティックフォームBの組み立て

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction



※7. ベイク ブレイクキーフォームA
に付属の武器を持たせることができます。

【ビターガヴ バキバキスティックフォームの完成】



ビターガヴ バキバキスティックフォームからビターガヴ ブレイクッキーフォームへの組み替え

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます
Attach


← 取り外します
Remove

→ 動かします
Move


△ 向きに注意
Note The Direction

- ① ※ ビターガヴ バキバキスティックフォーム完成状態から始めます。
※ ビターガヴ バキバキスティックフォームからアーマーを外します。

- ② ※ 別売りのベイク ブレイクッキーフォーム完成状態から始めます。
※ ベイク ブレイクッキーフォームからアーマーを外します。



※点線で囲っていないパーツは、ビターガヴ ブレイクッキーフォームでは使用しません。




※点線で囲っていないパーツは、ビターガヴ ブレイクッキーフォームでは使用しません。

ビターガヴ バキバキスティックフォームからビターガヴ ブレイクッキーフォームへの組み替え

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction

3



【ビターガヴ ブレイクッキーフォームの完成】




ビターガヴ バキバキスティックフォームからビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームへの組み替え

記号一覧
Symbol List


← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
→ 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction

- ① ※ ビターガヴ バキバキスティックフォーム完成状態から始めます。
 ※ ビターガヴ バキバキスティックフォームからアーマーを外します。

- ② ※ 別売りの7・8. ベイク ブレイクッキーフォームの各パーツを使います。



※ 点線で囲っていないパーツは、ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームでは使用しません。




※ 点線で囲っていないパーツは、ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームでは使用しません。

ビターガヴ バキバキスティックフォームからビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームへの組み替え

記号一覧
Symbol List

← 取り付けます Attach
← 取り外します Remove
← 動かします Move
▶ 向きに注意 Note The Direction

4



※7. ベイク ブレイクッキーフォーム^{エー}
に付属の武器を持たせることができます。

※9. ビターガヴ バキバキスティックフォーム^{エー}
に付属の武器を持たせることができます。

【ビターガヴ マーブルブレイクッキーフォームの完成^{かんせい}】

