

記号一覧  
Symbol List

← 取り付けます  
Attach

← 取り外します  
Remove


→ 動かします  
Move

➤ 向きに注意  
Note The Direction


## ■ガンダム・キャリバーンの組み立て方

※組み立てにはニッパー・カッターが必要です。



■ランナーからパーツを切り取り、図のように各パーツを本体に取り付けます。



### 上から見た図



### ランナー一覧



※番号を間違えないように注意してください。  
※⑨と⑩はパーツを切り取らないよう注意してください。

### 完成図



品目コード:2671901

**注意** お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●設定を忠実に再現してあるため、尖った部分や鋭い部分があります。商品を使用の際に思わぬケガをするおそれがありますのでご注意ください。また、小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かない場所に保管し、絶対に与えないでください。

〈使用上の注意〉 ●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品には、組み立ての一部にニッパー・カッターなどを使用します。別にご用意ください。●パーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。